



姿図と名称 / 組み立て～施工方法

● 施工には『電気工士』の資格が必要です ● 無資格での取り付けは感電や事故の原因となりますので絶対にお止めください

コード固定ネジ  
ベース  
カバー  
カバー固定ネジ

■ 付属部品

- A 天井取付用ネジ (×2本)
- B ボックス用ネジ (×2本)
- コードストッパー

**1** コード固定ネジを取り外し(※)、コードを各パーツに通します(カバー固定ネジ→カバー→ベースの順序)。  
※ネジは後で使うので無くさず保管してください(5)。

コード固定ネジ  
左に回して取り外す  
※マイナスドライバーをご用意ください

ベース  
カバー  
カバー固定ネジ  
コード

コードを通す

①注意  
施工には『電気工士』の資格が必要です  
照明器具に引掛プラグが付いている場合は引掛プラグを取り外してください。

引掛プラグ

コードを通した図

①注意  
コードを各パーツに通す際はキズがつかないように優しく丁寧に通してください。

**2** コードを付属のコードストッパーに通します。

コード  
コードストッパー

コードをコードストッパーに通す

**3** 引込線と電源線を下図の示した箇所まで接続します。

天井面  
引込線  
電源線  
コード

引込線と電源線を接続する

警告  
● 施工には『電気工士』の資格が必要です ●

**5** コードがお好みの長さになるようストッパーの位置を調整し、下に当たるまで下げます(手順1)。次にコード固定ネジを右に回してコードを固定します(手順2)。

天井面  
コード  
コードストッパー

※マイナスドライバーをご用意ください

手順1  
ストッパーの位置を調整して、そのまま下げる

①ココまで!! 当たるまで下げる

手順2  
コード固定ネジを右に回してコードを固定する

天井面  
ベース  
カバー  
コード固定ネジ

①注意  
コード固定後は確実に固定されているか、軽く上下に動かして確認してください。

**6** 付属の天井取付用ネジ(A)を使用して、ベースを上押し、ネジ穴2ヶ所に合わせてしっかりと天井に固定してください。

天井面  
ベース  
ネジ穴(2ヶ所)

※プラスドライバーをご用意ください

右に回して固定する  
天井取付用ネジ(×2本)

①注意  
付属の天井固定用ネジは、取り付け面の材質が木材の場合のみ使用できます。天井の材質、構造、梁の有無などを確認しその材質に適したネジをご使用ください。

アウトレットボックス(中型四角タイプ/丸穴付き)の場合

天井面  
ネジ穴(2ヶ所)

B ボックス用ネジ(×2本)

右に回して固定する  
ボックス用ネジ(×2本)

**7** カバーをベースに被せるように押し上げながらカバー固定ネジを右に回して固定します。

天井面  
ベース  
カバー  
カバー固定ネジ

右に回して固定する