

アートワークスタジオ スポットライト取扱説明書

この度はアートワークスタジオの製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書は製品を安全かつ正しくご使用していただき、事故や損害を未然に防止するための大切なものです。
ご使用前に必ずご熟読いただき、内容をよくご理解いただいた上で正しくご使用ください。
本書はお読みになられた後でも廃棄なさらず、不明な点が生じた場合等に、すぐご覧いただけるよう大切に保管しておいてください。

型式番号 AW-0557 Grid-swingable duct down light (グリッドスインガブルダクトダウンライト)
AW-0615 Grid PLUS-swingable duct down light (グリッドプラススインガブルダクトダウンライト)

This product can not be used in foreign countries as it is designed for Japan only.

安全上のご注意（安全のため必ずお守りください。）

この取扱説明書では製品を安全にお使いいただき、ご使用になる方々への事故や損害を未然に防止するために、ご使用の際に守って頂きたい項目について『絵表示』で表示しています。この『絵表示』の意味を十分にご理解の上この説明書をお読みいただくようお願い致します。

警告

この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容あるいは軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容を示しています。

注意

この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、傷害や物的損害のみ発生する可能性が想定される内容を示しています。

禁止

このマークは禁止の行為であることを表しています。

指示・強制

このマークは行為を強制または指示することを表しています。

△注意

器具に警告シール・注意シールが貼付されている場合は、必ずその指示に従ってください。

器具やLEDカバーに着色等をしないでください。

この器具は防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しないでください。

ご使用にならないときは必ず壁面のスイッチをオフにして下さい。


ご使用後、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に十分配慮して処理してください。

上記に示した事項は「警告」「注意」に区分してあります。しかし「注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な事故に結びつく可能性があります。いずれの場合も安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りいただけるようお願い致します。

お客様の安全のために内容をご熟読ください

工事店様へ この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

姿図と各部の名称



天井の配線器具をご確認ください

本製品はライティングレール専用の照明器具です。引掛シーリング/ロゼットには取り付ける事ができません。

ライティングレール



取り付けできません




△注意 調光機能付きの壁スイッチにはご使用できません

通常の入切スイッチ


調光機能付きスイッチ

故障/発煙～発火する恐れがあります



シーリングアダプター
スリーブ
LEDカバー
スポット

色調の切り替え



好みに合わせて本体上部の色調切替スイッチを切り替えてください。


Cool ⇔ Warm

□ Cool : 白色(5000K)
勉強中や作業に適しています

■ Warm : 電球色(3000K)
暖色系のあかりでリビングなどのリラックススペースに適しています。


天井への取り付け

ライティングレールの突起部とシーリングアダプターの凹み部を合わせ、カチッと音がするまで右に回してライティングレールに取り付けます。



天井から取り外す場合

シーリングアダプターの脱着ツマミを下にスライドしたまま左に回し、ライティングレールから外してください。



△注意 取り外す時は必ず本体を手で支え、ゆっくりと外してください。破損や落下してケガの恐れがあります。

器具の寿命について

器具には寿命があります。器具交換の目安は、使用環境によっても異なりますが約8~10年です。

設置してから8~10年経ちますと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進んでいます。
新しい器具への交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C8105-1 解説による）

●周囲温度が高い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、電気工事店等による点検をお受けください。

●点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

●不具合がございましたら、そのまま使用せず、工事店、電気店等にご相談ください。

修理を依頼されるときは

●保証期間中は
保証書をご用意の上、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
保証書の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

お手入れ方法

愛情点検

●必ず電源を切ってから行ってください。

●安全に使用していただくために、約6ヶ月ごとの清掃・点検を行い接続部のゆるみ及び器具や電線に損傷がないかを確認してください。

●器具が汚れている場合は、柔らかい布、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取るようにしてください。又、シンナーやベンジン等の揮発性の高い物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●器具を丸ごと水洗いしないでください。感電／焼損／サビの原因になります。

製品仕様

電源入力 AC100V 50/60Hz

消費電力 9W (100W相当LED)

寿命 約40,000時間

色調切替

Cool (白色) : 5000K/約710lm
Warm (暖色) : 3000K/約690lm



製品についてのアフターサービスやお問い合わせは

ART WORK STUDIO
INTERIOR PRODUCTS

株式会社アートワークスタジオ
兵庫県神戸市中央区海岸通8番

TEL:078-333-6622 FAX:078-333-6632

メールアドレス support@artworkstudio.co.jp

ホームページ http://www.artworkstudio.co.jp