


※1 ⑦



※1. リモコン動作

- 点灯箇所切り替え... →全点灯→内側2点灯→内側1点灯
- OFF
- おやすみタイマー... 60分オフタイマー
- 留守モード... 1時間点灯→3時間消灯→1時間点灯→3時間消灯→... 繰り返し

| 型番 | ③⑥ 色種 | ②⑤ 色種 |
|---------------|----------|----------|
| AW-0321_BE/WH | ベージュ木目 | ホワイト |
| AW-0321_BK | ブラック | ブラック |
| AW-0321_BN/BK | ブラウン木目 | ブラック |
| AW-0321_V/ME | ビンテージメタル | ビンテージメタル |
| AW-0321_WH | ホワイト | ホワイト |

| No. | 部品名 | 個数 | 材質 | 備考 | 注意事項 | | | 品名 | 適合ランプ | 株式会社アートワークスタジオ |
|-----|---------|----|------|-------|---|-------|-------|------------------|-------|----------------|
| 8 | | | | | 注意事項 | | | | | |
| 7 | ※1 リモコン | 1 | 樹脂 | ブラック | ○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある場所には使用出来ません。絶縁不良による感電の危険性有ります。 | | | ハモニーリモートシーリングランプ | | |
| 6 | シェード | 4 | スチール | 色種欄参照 | ○引掛シーリング等、専用の配線器具が施工されていない場所には取付できません。 | | | | | |
| 5 | ソケットカバー | 4 | スチール | 色種欄参照 | ○カーテン、紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。 | | | AW-0321 | | |
| 4 | ソケット | 4 | 磁器 | E26 | 作図 | SCALE | 質量 | | | |
| 3 | 本体ケース | 1 | スチール | 色種欄参照 | AWS | 1/8 | 2.4kg | AW-0321 | | |
| 2 | 引掛プラグ | 1 | 樹脂 | - | | | | | | |
| 1 | 支柱 | 1 | スチール | 色種欄参照 | | | | AW-0321 | | |
| No. | 部品名 | 個数 | 材質 | 備考 | | | | | | |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

250109