



※1.LED電球をご使用の場合は調光対応型のみ可故障の原因となります。

※2.ソケットカバー、ポール(タッチセンサー)

↳弱 → 中 → 強 → 消灯

型番	①④ 材質/色種	② 色種
AW-0521_BK/BK	スチール/ブラック	ブラック
AW-0521_BS/BK	真鍮/ブラス	ブラック
AW-0521_BS/WH	真鍮/ブラス	ホワイト

No.	部品名	個数	材質	備考	注意事項			品名	適合ランプ
8					○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある場所には使用出来ません。絶縁不良による感電の危険性有ります。 ○不安定な場所や枕元、ベッドサイドでのご使用はやめてください。火災のおそれがあります。 ○カーテン、紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。				
7				作図				SCALE	質量
6									
5	ソケット	1	磁器	E17				株式会社アートワークスタジオ	
4	※2ソケットカバー	1	色種欄参照	色種欄参照					
3	プラグ付きコード	1	ビニル/編組	黒色 ツイスト 器具外1.8M	品名	AW-0521	※1 E17/25W電球x1灯		
2	ベース	1	大理石	色種欄参照	型番				
1	※2 ポール	1	色種欄参照	色種欄参照	適合ランプ				
No.	部品名	個数	材質	備考					