


取扱説明書

アートワークスタジオ 住宅用照明器具 (ペンダントライト)

この度はアートワークスタジオの製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書は製品を安全かつ正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防止するための大切なものです。
ご使用前に必ずご熟読いただき、内容を良くご理解いただいた上で正しくご使用ください。
本書はお読みになられた後でも廃棄なさらず不明な点が生じた場合には、すぐご覧いただけるよう大切に保管してください。

品番 AW-0517

品名 Groove-pendant 3
(グループペンダント)



工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

本製品は日本国内でのみご使用いただけます。
This product can not be used in foreign countries as it is designed for japan only.

version / 0517_201902

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用になる方々への事故や損害を未然に防止するため、必ず守って頂きたい項目について次の「絵表示」で表示しています。

- 警告** この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、**死亡または重傷を負う可能性が想定される**内容あるいは軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容を示しています。
- 注意** この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、**傷害や物的損害の発生する可能性が想定される**内容を示しています。
- 禁止** この表示はしてはいけない**(禁止の行為である)**ことを表しています。
- 指示・強制** この表示は実行しなければならない**(行為を強制または指示する)**ことを表しています。

強制		器具を取付ける天井の強度を確認し、重量に耐える場所に確実に取り付けてください。 (※強度が不足している場合は必ず補強工事をしてから取付けて下さい。) ●器具落下の原因になります。	禁止		器具のそばにストーブ等の高温になるものを置かないでください。また、燃え易いもの(カーテン)等の近くでの使用は絶対にしないでください。 ●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。
禁止		傾斜のある天井、傾斜を合わせた舟底天井での使用は絶対にしないでください。必ず平らな天井に取り付けてください。 ●器具落下の原因になります。	禁止		器具やソケットの隙間に異物(金属類や燃え易いもの)を差し込まないでください。 ●火災/感電/絶縁不良/サビの原因になります。
禁止		器具や電球など高温になる部分を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。 ●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。	禁止		指定の電球以外は使用しないでください。 ●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。
禁止		点灯中及び消灯直後は器具及び電球が非常に高温になっています。絶対に素手では触らないでください。 ●やけどの原因になります。	指示		器具から煙が出たり異臭がしたときは、速やかに電源を切って販売店もしくは近くの電気販売店までご相談ください。 ●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。
強制		製品の照射部分が、必ず天井・壁・床・照射物から50センチ以上離れるようにしてください。 ●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。	禁止		器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないで下さい。 ●故障/変形の原因になります。


指示	天井の配線器具を確認してください 右のいずれの器具もついていない場合は、電気工事店に依頼して取り付けください。また壁面にスイッチパネルが無い場合は、電気店にご相談の上スイッチを取り付けてからご使用ください。									
禁止	電源コードを無理に引っ張ったり、ねじったり曲げたりしないでください。又、電球表面にコードが触れないようにして下さい。					この器具は非防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しないでください。				
指示	器具に警告シール・注意シールが貼付されている場合は、必ずその指示に従って下さい。					器具にぶら下がったり重い物を引っ掛けたりしないで下さい。また、ボールなどの物をぶつけないでください。				
禁止	器具や電球に着色等をしないでください。					指示 ご使用后、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に十分配慮して処理してください。				

本製品を天井へ取り付ける前に必ずご確認ください。

指示 お客様ご自身で本製品の取り付けが困難と思われる場合は、必ず販売店、もしくは専門の電気店等にご相談ください。



- (1) 本品を取り付ける天井位置に、配線器具が設置されており、且つ、梁などに固定されていることをご確認ください。※同ページ「**天井の配線器具を確認してください**」参照
- (2) 梁、並びに配線器具が製品の重量に耐える強度を保持したものである事をご確認ください。
- (3) 壁面にスイッチパネルが設置されている事をご確認ください。スイッチパネルが無い場合は、電気店にご相談の上スイッチパネルを取り付けてからご使用ください。

指示 設置場所によっては天井の材質、構造、梁の有無など、条件は様々です。右図はあくまでも一例であり、取り付けの安全を保障するものではありません。必ずお客様ご自身で確認の上、強度が不足しているようであれば補強工事を行って下さい。お客様ご自身での確認が困難な場合は建築業者、内装業者等にご相談ください。



姿図と各部の名称

※本製品は下記の二通りのパターンでのご使用が可能です。
※本ページではストレートパターン(直線形)を例に挙げて解説しています



❗ 本製品を組み立てる前に軍手や手袋などの手を保護する物をご用意ください。

製品には先の尖った箇所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合がございます。思わぬ事故を未然に防ぐ為にも、必ず手袋を着用してください。

❗ 注意 真鍮部分の取り扱いについて

本製品の天井カバー、天井カバー固定ネジ、ホルダーバーなどの金属部の材質には真鍮を使用しています。直接手で触れますと、手や指紋に含まれる油分や汚れが付着して製品のくすみ・曇り・ヨゴレの原因となります。

製品を長く美しく使用するためにも、真鍮部分に触れる際には必ず手袋を着用して作業されるようお願いいたします。

❗ 製品に素手で直接触らないようにしてください！

メンテナンス方法 / 汚れてしまったときは..
お近くのホームセンターや専門店で見当りの真鍮磨きを用意して柔らかい布で磨き、最後に別の柔らかい乾いた布でよく拭き取ってください。

エイジング(経年の味わい変化)を楽しむ
真鍮は磨けば磨くほど非常に美しい光沢が出る素材ですが、定期的な磨きなどのメンテナンスを行わないと、素手で触れたりの影響はもちろんです。空気の酸素の影響でも自然と黒ずんでいきます(酸化)。あえてメンテナンスを行わず、使い続ける中で素材そのものの色味が深みを増す変化(エイジング)を楽しむことも出来ます。お好みに合わせてご使用ください。

天井の配線器具 / 注意事項

❗ 天井の配線器具を確認してください

下のいずれの器具もついていない場合は、電気工事に依頼して取り付けてください。




❗ 本製品を天井へ取り付ける前に、下記の注意事項を必ずお読み頂き、安全を確保した上で作業を行ってください。

【注意事項】
● 器具落下の原因になりますので、傾斜のある天井や傾斜を合わせた舟底天井には絶対に取り付けしないでください。必ず平らな天井に取り付けてください。

● 取り付け作業を行う場合はどのような場合でも絶対に無理はせず、必ず安全を確保した上で作業を行ってください。不安のある場合は、取り付け作業を中止販売店もしくは専門の電気店等にご相談ください。

下図の天井には取り付けできません!!



組み立て方の概要

下図を参考にしてお好みのパターンに合わせて組み立てを行ってください。



製品に素手で直接触らないようにしてください！



天井カバー、ホルダーバーは真鍮製です。油分や汚れの付着を防ぐために必ず手袋を着用して作業してください。



ストレート (直線形)


横一列に連結して使用

1 横一列になるように2本のホルダーバーをホルダー穴に差し込みます。



※ストレートパターンではホルダーバーは2本しか使用しません。残りの1本は大切に保管ください。



2 ソケットカバーが水平になるように注意しながら電源コードをお好みの長さに調整します。




トライアングル (三角形)

三角形に連結して使用

1 三角形になるように3本のホルダーバーをホルダー穴に差し込みます。



2 全ての電源コードが均等になるように注意しながら電源コードをお好みの長さに調整します。




1. ホルダーバーの差し込み

ソケットカバーの各々のホルダー穴にホルダーバーを差し込み、ソケットカバー同士を連結します。


❗ 注意

ガラスグローブの取り付けは最後に行います。先にガラスグローブを付けて作業すると、ガラスグローブ同士がぶつかり、破損や事故、ケガ等に繋がる可能性がありますので絶対にお止めください。



❗ 危険です!!


ガラスグローブの取り付けは最後に行ってください (P6)




2. 天井への取り付け方

電源コードに重量の負担が掛からないよう、必ず天井カバーを持って作業してください

1 天井カバー固定ネジを左に回して一旦取り外し、引掛プラグを天井の配線器具に接続します。



2 天井カバーを押し上げ、天井カバー固定ネジを固定ボルトに締め付けて固定します。



注意
取り付ける際に配線コードを捻ったり、挟み込まないように十分に注意して作業してください。コードの破損や断線の原因となります。

ご注意ください

素手NGです

天井カバー・天井カバーネジは真鍮製です。油分や汚れの付着を防ぐために必ず手袋をご着用して作業してください。



天井に取り付ける場合

引掛プラグの端子ツメを天井配線器具の端子穴に接続し、右に回して取り付けます。



天井から取り外す場合


引掛プラグのロック解除ボタンを親指で強く押さえたまま、左に回して取り外します。



3. コード調整

電源コードに重量の負担が掛からないよう、必ず天井カバーを持って作業してください

先ずはじめにコード固定ネジを緩め外します。次にコードロックを押し上げてロックを解除し、電源コードをお好みの長さに調整します。最後に固定ネジを締め直します。



天井カバーは真鍮製です。油分や汚れの付着を防ぐために必ず手袋をご着用して作業してください。

素手NGです




注意

電源コードを調整する際、無理やりねじ込んだり引っ張ったりしないよう十分に注意して作業してください。コードの破損や断線の原因となります。


手順1

コード固定ネジを左に回して緩め外し、コードロックが見えるまで下げる




手順2

コードロックを押し上げて一旦ロックを解除状態にする




注意 コードロックの状態をお確かめください




手順3

電源コードをお好みの長さに調整する



手順4


コード固定ネジを右に回して締め付け固定する



オートロック機能
コード固定ネジを締めてゆくと、さきほど押し上げたコードロックが自動的に下がり、コードがロックされます

4. 電球 / ガラスグローブの取り付け方

ソケットに電球を回して取り付けした後、ガラスグローブを固定ネジに合わせて右に回し取り付けます。



製品には最大ワット数が決められています。下記を参照のうえ最大ワット数を超えない電球をご使用ください。
※最大ワット数は器具に貼付の銘番シールをご確認ください。

推奨電球 (口金のサイズ) (ワット数) (電球の形状)
E26 60W 最大で ハウス電球

推奨電球以外の電球に交換する際は、下記の条件を確認してください。LED電球はメーカーによっては対応できない場合がございます。


- 1 口金のサイズ
口金のサイズが推奨電球と同じものをお選びください。
- 2 ワット数
ワット数が推奨電球と同等かそれ以下のものをお選びください。
- 3 電球の形状
製品に収まるサイズ/形状のものをお選びください。

注意

固定ネジへの締め付けは慎重に行ってください。締め付けすぎるとガラスグローブが破損する原因となりますのでご注意ください。作業完了後はガラスグローブとソケットカバーを上下左右に少し動かしてしっかりと固定されている事を確認してください。

5. コードの最終調整

電源コードが弛むこと無く、ガラスグローブが全て水平になっているか全体のバランスを確認しながら最終調整を行ってください。



形を変更する際の注意

ご使用パターンの形を変更する際は、必ずガラスグローブを外してから組み替えを行ってください。ガラスグローブを付けたまま作業すると、ガラスグローブ同士がぶつかり、破損や事故、ケガ等に繋がる可能性がありますので絶対にお止めください。



危険です!!
ガラスグローブを必ず外してから組み替えの作業を行ってください

器具の寿命について

器具には寿命があります。器具交換の目安は、使用環境によっても異なりますが約8~10年です。
設置してから8~10年経ちますと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進んでいます。新しい器具との交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による)

- 周囲温度が高い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、電気工事店等による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
- 不具合がございましたら、そのまま使用せず、工事店、電気店等にご相談ください。

お手入れ方法

愛情点検

- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 安全に使用していただくために、約6ヶ月ごとの清掃・点検を行い接続部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。
- 器具が汚れている場合は、柔らかい布か、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取るようにしてください。又、シンナーやベンジン等の揮発性の高い物で拭いたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。
- 器具を丸ごと水洗いしないでください。感電/焼損/サビの原因となります。

電球の交換方法

点灯中や消灯直後は器具や電球が高温になっています。消灯後、器具が十分に冷めてから行ってください。

1. 必ず電源を切ってから行ってください。
2. P6の「電球の取り付け方」を参考に指定の電球と交換して下さい。(指定電球は器具に貼付してあります)
3. 電球はソケットに確実に取り付けてください。

修理を依頼される時は

- 保証期間中は保証書をご用意の上、お買い上げの販売店までお問い合わせください。保証書の規定に従って修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

製品についてのアフターサービスやお問い合わせは

ART WORK STUDIO
株式会社アートワークスタジオ
650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通6番
TEL.078-333-6622 FAX.078-333-6632

メールアドレス support@artworkstudio.co.jp
ホームページ http://www.artworkstudio.co.jp